

DER ZELTSTOFF DES DACHES

In dieser Ausgabe wird der Zeltstoff auf die Innenseite des hinteren Dachteils montiert.



BAUTEILE IM ÜBERBLICK

120A Zeltstoff

PS16 fünfzehn Schrauben (1,5 x 4 mm)



Nehmen Sie das in Bauphase 119 montierte hintere Dachteil zur Hand und legen Sie es umgedreht auf Ihre Arbeitsfläche. Breiten Sie den Zeltstoff **120A** auf der Innenseite des hinteren Dachteils **116A** aus und richten Sie ihn wie abgebildet aus. Die Löcher vom Zeltstoffrand müssen mit denen vom Dachteil passgenau übereinstimmen. Ziehen Sie dann vier Schrauben **PS16** in den auf dem Foto markierten Löchern fest, um beide Teile miteinander zu verbinden.



Ziehen Sie sechs Schrauben **PS16** (drei auf jeder Seite) in den auf dem Foto gezeigten Löchern fest.



Zum Schluss befestigen Sie den Zeltstoff, indem Sie vier Schrauben **PS16** in den auf dem Foto markierten Löchern am Ende des hinteren Dachteils festziehen.