

DAS RECHTE VORDERRAD (TEIL 1)

In dieser Ausgabe beginnen Sie mit dem Zusammenbau des rechten Vorderrads.



Bauteile im Überblick

35A Reifen

35B Innere Reifenstabilisatoren (x2)

35C Clips (x2)

TIPPS UND TRICKS

Sie können das Gummi des Reifens geschmeidiger machen, indem Sie es vorab mit einem Föhn erwärmen oder in warmes Wasser legen.



1 Setzen Sie einen inneren Reifenstabilisator **35B** in den Reifen **35A** ein.



2 Achten Sie darauf, dass der Reifenstabilisator vollständig in den Reifen eingesetzt ist.



3 Setzen Sie den zweiten inneren Reifenstabilisator **35B** an die noch freie Stelle im Inneren des Reifens **35A** ein.



4 Verbinden Sie die beiden inneren Reifenstabilisatoren miteinander, indem Sie einen Clip **35C** wie angedeutet in den Aussparungen der Halterungen einsetzen.



5 Achten Sie darauf, dass der Clip vollständig in den Halterungen sitzt.



6 Fügen Sie den zweiten Clip **35C** in die gegenüberliegende Seite des Reifens ein.



BAUERGERBNIS: So sieht das rechte Vorderrad am Ende dieser kurzen Bauphase aus.