

Der zweite Vorderreifen

Sie bringen den Innenreifen im zweiten Vorderreifen an.



Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
15A	Vorderreifen	PVC
15B	Innenreifen	PVC

Schritt 1 Einsetzen des Innenreifens



1 Legen Sie den Vorderreifen **15A** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den Innenreifen **15B** und fügen Sie seine eine Seite in den Vorderreifen ein, wie es der Pfeil andeutet.



2 Drücken Sie den Innenreifen **15B** mit sanftem Druck vollständig in den Vorderreifen **15A** hinein, wie angedeutet.

DAS BAUERGESBNIS



Der Innenreifen ist im zweiten Vorderreifen angebracht.