



DIE ERSTE LAUFKETTE

**Vier weitere Kettenglieder werden mit der ersten Laufkette verbunden.
Zwei Knöpfe werden an der rechten Platine der Fernbedienung aufgesetzt.**



Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
107A	Knöpfe für die Turmfunktionen	ABS
107B	Kopplungs-Knopf	ABS
107C	zwei Kettenglieder (Typ I)	Zink
107D	zwei Kettenglieder (Typ II)	Zink
107E	vier Verbindungsstifte	Stahl




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
BP	5+1	2,3 x 4 mm


SCHRITT 1 ▶ Kettenglieder für die erste Laufkette




- 1** ▶ Fügen Sie je ein Kettenglied 107C und 107D zusammen und befestigen Sie sie mit einem Verbindungsstift 107E aneinander, wie abgebildet.



- 2** ▶ An der freien Seite des Kettenglieds 107C fügen Sie das zweite Kettenglied 107D ein und sichern es mit einem Verbindungsstift 107E.




- 3** ▶ Das verbliebene Kettenglied 107C platzieren Sie neben einem der Kettenglieder 107D und verbinden die beiden mit einem Stift 107E aneinander.




- 4** ▶ Legen Sie die 88-gliedrige erste Laufkette bereit, die Sie zuletzt mit Ausgabe 39 bearbeitet haben. Verlängern Sie die Laufkette mithilfe des letzten Verbindungsstifts 107E um den neuen Kettenabschnitt.


SCHRITT 2 ▶ Weiterbau der Fernbedienung




- 1** ▶ Legen Sie die rechte Platine der Fernbedienung 106A bereit. Setzen Sie den Kopplungs-Knopf 107B auf den Stift der Platine, auf den der Pfeil weist.



- 2** ▶ Der Kopplungs-Knopf 107B ist an der Platine 106A angebracht. Nehmen Sie das Knopf-Teil 107A und setzen Sie es auf die übrigen fünf Stifte der Platine.



3 ▶ Das Knopf-Teil 107A ist an der Platine 106A angebracht. Legen Sie die Vorderseite der Fernbedienung 104A bereit. Führen Sie die rechte Platine mit ihren Knöpfen von unten zu den Aussparungen auf der rechten Seite der Fernbedienung, wie es die gestrichelten Pfeile andeuten.



4 ▶ Drehen Sie die Baugruppe vorsichtig um und fixieren Sie die Platine 106A an der Fernbedienung 104A, indem Sie insgesamt fünf Schrauben BP eindrehen.

DAS BAUERGBNIS



▶ Die erste Laufkette wurde um einen viergliedrigen Kettenabschnitt verlängert. Die rechte Platine ist am Vorderteil der Fernbedienung fixiert.