


DIE BASIS FÜR DEN MOTOR

In dieser Bauphase beginnt der Aufbau der Basis für den Motor im Maßstab 1:5.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK:



121A



121B



121C



121D



121E



CP



SP

121A Basis für den Motor

121B Taste

121C Befestigungsring

121D Befestigungsbügel


121E Federn (x2)

Schrauben



CP zehn Schrauben (2 x 4 mm)

SP fünf Schrauben (1.7 x 3 mm)







01 Legen Sie die Basis **121A** mit der Innenseite nach oben auf Ihre Arbeitsfläche. Nehmen Sie die in Ausgabe 120 verkabelte Elektronikplatine **120B** zur Hand und setzen Sie sie in die dafür vorgesehene Stelle ein. Richten Sie die Teile wie in der Abbildung gezeigt aus. Befestigen Sie die Platine mit vier **SP**-Schrauben in den auf dem Foto markierten Bohrungen.



02 Setzen Sie den Lautsprecher **120A** in die dafür vorgesehene runde Vertiefung und sichern Sie ihn mit dem Befestigungsring **121C**, wie auf dem Foto gezeigt. Befestigen Sie den Ring mit zwei **CP**-Schrauben an der Basis.





BAUANLEITUNG




03 Setzen Sie das Batteriefach **120D** in die dafür vorgesehene Stelle ein und richten Sie die vier Bohrungen mit den gebohrten Zapfen der Basis aus. Die beiden im Bild mit gelben Kreisen markierten Kerben des Batteriefachs müssen dabei nach innen zeigen. Befestigen Sie das Batteriefach mit vier **CP**-Schrauben.

04 Setzen Sie die Taste **121B** in die rechteckige Öffnung auf der Innenseite der Basis. Die Aufschrift „Audi“ muss, von außen betrachtet, wie im Detailbild ausgerichtet sein. Schieben Sie die beiden Federn **121E** auf die Zapfen der Taste.



05 Befestigen Sie den Schalter **120C** am Befestigungsbügel **121D**, wie auf dem Foto gezeigt, indem Sie die beiden Haken des Schalters in die Schlitz des Bügels drücken. Gehen Sie vorsichtig mit den Bauteilen um, damit sie nicht beschädigt werden.



06 Montieren Sie den Befestigungsbügel inklusive Schalter auf die Taste **121B**. Richten Sie die Teile wie gezeigt aus, und achten Sie darauf, dass die Bohrungen des Bügels mit den gebohrten Zapfen übereinstimmen. Befestigen Sie die Teile aneinander, indem Sie zwei **CP**-Schrauben in den auf dem Foto markierten Löchern festziehen.

DAS ERGEBNIS

So sieht die Innenseite der Motorbasis am Ende dieser Bauphase aus.

