




Das erste Hinterrad


Das Fahrwerk nimmt weiter Gestalt an, Sie bauen das dritte Rad Ihres Modells zusammen und montieren es anschließend an der hinteren Radaufhängung.




BAUTEILE IM ÜBERBLICK

30A	Reifen
30B	Außenfelge
30C	Innenfelge
30D	Radkappe
30E	Bremstrommel
30F	Abstandhalter


AP	5 Schrauben
EM	4 Schrauben
FM	2 Schrauben



Setzen Sie die Bremstrommel **30E** so auf die Mitte der Außenfelge **30B**, dass die Montagevorrichtungen fluchten.




Das Foto zeigt die korrekt zusammengesetzte Bremstrommel und Außenfelge.




Drehen Sie die Außenfelge **30B** um und ziehen Sie vier Schrauben **AP** in den gezeigten Löchern fest, um die Bremstrommel **30E** zu fixieren.




Setzen Sie die Außenfelge **30B** in den Reifen **30A**.



Positionieren Sie die Innenfelge **30C** so auf der Außenfelge **30B**, dass die drei Schraubenlöcher fluchten.




Fixieren Sie die Teile aneinander, indem Sie drei Schrauben **EM** festziehen.



Bringen Sie das fertiggestellte Rad wie gezeigt auf dem Radbefestigungsbolzen **22E** hinten links an.



Setzen Sie den Abstandhalter **30F** in der Mitte der Außenfelge **30B** ein.



Befestigen Sie das nunmehr um den Abstandhalter vervollständigte Rad mit einer Schraube **FM** an der linken hinteren Radaufhängung.




10



Setzen Sie die Radkappe **30D** auf die Nabe des Rads.

BAUFORTSCHRITT



Sie haben eine weitere Bauphase beendet: Ihr Modell verfügt nun über das erste Hinterrad.